

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga: Produkt zawiera baterię.*

Uwaga: Nieodpowiednie dla małych dzieci. Produkt zawiera małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zaleca się nadzór osoby dorosłej podczas użytkowania.

Proszę zachować ostrożność i przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Ogólne ostrzeżenia

- Unikaj ekstremalnych temperatur, mrozów i wilgoci, które mogą uszkodzić urządzenie**
- Chronić przed upadkami i uderzeniami, które mogą spowodować uszkodzenia wewnętrzne.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Czujnik zewnętrzny nie może być umieszczony w miejscu wilgotnym ani narażony na bezpośrednie oświetlenie słoneczne.
- Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni, aby zapobiec upadkowi.
- Ostrożność w przypadku wyciekających baterii: Jeśli bateria wycieknie, może to uszkodzić mechanizm urządzenia. Natychmiast wymień rozładowane baterię*.
- Nigdy nie należy używać do czyszczenia materiałów szorstkich czy aktywnych chemicznie detergentów. Może to spowodować uszkodzenia urządzenia.

Urządzenia tego, podobnie jak i zużytych baterii nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, ale należy je oddać do punktu zbioru, skąd trafią do właściwej utylizacji. Niefachowa likwidacja urządzenia może spowodować poważne szkody w środowisku naturalnym. Zużyty wyrób można też zwrócić sprzedawcy.

Informacje:

- Jeśli używamy zasilania sieciowego, w trakcie odbierania sygnału radiowego***, w celu uniknięcia zakłóceń przez fale elektryczne, podświetlenie zostanie automatycznie wyłączone.

*dotyczy budzików, zegarów, stacji pogodowych z baterią

**chyba że w instrukcji zaznaczono inaczej

*** dotyczy urządzeń z funkcją sygnału radiowego, zasilanych sieciowo