

Ostrzeżenia ogólne: W każdym z multitooli są ostrza i narzędzia, które posiadają ostre krawędzie i zakończenia (szpice). Bądź ostrożny w posługiwaniu się narzędziami, aby się nie zaciąć lub nie ukłuć, kiedy otwierasz, zamykasz lub używasz swojego multitoola. Pamiętaj, aby ostrza oraz narzędzia były skierowane na zewnątrz ciała oraz z dala od osób postronnych.

Nieodpowiednie dla dzieci. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ostrze! Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania.

Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Nie używaj do celów, do których narzędzie nie jest przeznaczone.

Unikaj używania noża jako dźwigni lub do podważania.

Upewnij się, że ostrze jest dobrze zamocowane przed użyciem.

Nie próbuj łąpać spadającego noża.

Zawsze zamykaj ostrze po użyciu i zabezpiecz przed przypadkowym otwarciem podczas przechowywania.

Uważaj na ostre krawędzie, aby uniknąć skaleczeń.

Używaj rękawic ochronnych, jeśli praca tego wymaga.

W przypadku skaleczenia, oczyść ranę i zabezpiecz opatrunkiem. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.

Konserwacja: Twoje narzędzie powinno być regularnie czyszczone, suszone i oliwione. Szczególnie po użyciu w wilgotnym środowisku. Po każdym czyszczeniu naoliw odpowiednim smarem multitool. Zapobiegnie to ewentualnej korozji narzędzia.

Tępe ostrze wymaga większej siły i może być niebezpieczne. Przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec korozji. Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał ostrza lub rękojeści.

Dodatkowe informacje:

Przepisy prawne: Sprawdź lokalne przepisy dotyczące posiadania i noszenia noży. W niektórych miejscach mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące długości ostrza lub sposobu noszenia.